

# **JUMPSTART**

**Booster / mini-compresseur /**

**Tube fluorescent / Prise 12V**

**Le 4 en 1**

## **GUIDE D'UTILISATION**

Ce produit a été développé et fabriqué avec soin, afin de vous garantir une qualité optimale. Merci de lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser votre JUMPSTART ; celui-ci contient en effet les informations qui vous permettront de vous familiariser avec ses différentes caractéristiques.

Conserver ce guide pour des consultations ultérieures.



### **Chargement de la batterie interne :**

Le JUMPSTART contient une batterie interne rechargeable. Même si celle-ci est partiellement chargée, il est préférable de la recharger complètement avant la première utilisation.

### **Recharge de la batterie interne avec l'adaptateur AC/DC :**

Raccordez une extrémité de l'adaptateur à la fiche femelle AC/DC de votre JUMPSTART. Raccordez l'autre extrémité à la prise de courant. La diode rouge de chargement s'allume et confirme que le JUMPSTART est en charge. Une recharge complète prendra environ 18 à 20 heures.

### **Recharge de la batterie interne avec le cordon allume-cigare :**

Raccordez une extrémité du cordon allume-cigare à la prise femelle AC/DC de votre JUMPSTART. Raccordez l'autre extrémité à la prise allume-cigare de votre véhicule. La diode rouge de chargement s'allume et confirme que le JUMPSTART est en charge. Une recharge complète prendra environ 5 à 8 heures.

**A NOTER** : Sur certains véhicules, la prise allume-cigare ne fonctionne pas si la clé de contact n'est pas en position accessoire.

**ATTENTION** : Ne rechargez pas votre JUMPSTART plus de 36 heures à la suite. N'utilisez que les cordons et adaptateurs fournis avec votre JUMPSTART afin de prévenir tout dommage.

### **Niveau de charge de la batterie interne :**

Appuyez sur le bouton « Battery Status ». Les diodes de niveau de chargement s'allumeront pour indiquer le niveau de charge du JUMPSTART. Les diodes s'éteindront lorsque vous relâcherez.

- Lorsque la batterie est pleine, toutes les diodes s'allumeront.
- Lorsque la batterie est à 50%, seules les diodes orange et rouge s'allumeront.
- Lorsque la diode rouge est allumée, vous devez recharger votre JUMPSTART dès que possible.

### **Moteur du JUMPSTART :**

Si la batterie de votre véhicule est trop faible pour démarrer, vous pouvez utiliser le JUMPSTART. Assurez-vous que la clé de contact est bien sur la position OFF.

Pour un maximum de puissance, assurez-vous qu'aucun autre accessoire 12V n'est raccordé au JUMPSTART et que la lampe néon est éteinte. Raccordez la pince positive (+) rouge du JUMPSTART à la borne positive (+) de votre véhicule. Raccordez ensuite la pince négative noire (-) à une masse telle qu'une partie métallique de votre véhicule, le plus loin possible de la batterie.

**NE RACCORDEZ PAS** cette pince négative noire (-) à la borne négative (-) de la batterie de votre véhicule.

Démarez votre véhicule. Une fois le véhicule démarré, enlevez d'abord la pince négative puis la pince positive.

**A NOTER :** Si votre véhicule ne démarre pas dans les 10 s, laissez la batterie interne du JUMPSTART refroidir pendant 3 minutes avant d'essayer de démarrer votre véhicule à nouveau.

### **Vous remplacez la batterie de votre véhicule ?**

Lorsque vous remplacez la batterie de votre véhicule, vous perdez généralement toutes les programmations de vos équipements tels que les stations de radio, l'horloge, alarmes, ordinateur de bord, etc... Avant de déconnecter votre batterie, raccordez le cordon allume-cigare du JUMPSTART à la prise allume-cigare de votre véhicule. La batterie interne de votre JUMPSTART vous empêchera de perdre toutes les informations programmées.

### **Alimentation pour vos accessoires 12V :**

Les ports 12V allume-cigare du JUMPSTART permettront d'alimenter des accessoires 12V avec une intensité de 12 ampères ou moins. Une fois complètement chargé, le JUMPSTART pourra faire fonctionner des accessoires 12 ampères pendant environ 2 heures et un accessoire 4 ampères d'environ 3 heures.

### **Tube fluorescent :**

Le JUMPSTART est équipé d'un tube fluorescent intégré dans la poignée. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre la lampe.

### **Remplacement du tube fluorescent :**

Le JUMPSTART utilise un tube fluorescent de 4 watts. Pour le remplacer, retirez les 4 vis situées à chaque extrémité du carter de protection de la lampe – Retirez le tube en tournant à 90° dans n'importe quel sens jusqu'à ce que les connecteurs du tube soient alignés aux trous du support. Tirez et retirez le tube. Remplacez-le par un nouveau tube en alignant les connecteurs du tube aux trous du support. Tournez à 90° jusqu'à ce que le tube soit fixé. Remplacez les 4 vis.

### **ATTENTION :**

- Ne jamais mettre en contact les pinces positive et négative du JUMPSTART (directement ou via une pièce métallique). Cela pourrait provoquer des étincelles, une explosion ou endommager votre JUMPSTART.
- Lorsque vous boostez un véhicule, assurez-vous que les pinces positive et négative sont correctement fixées au véhicule et à la batterie. Une mauvaise fixation pourrait provoquer des étincelles, une explosion ou endommager votre JUMPSTART.
- Veillez à toujours protéger vos yeux lors de toute opération avec des batteries.
- Si de l'acide de la batterie entrain en contact avec des yeux, lavez-les à l'eau pendant au moins 10 minutes. Puis consultez votre médecin.
- Si de la peau ou des vêtements entrainent en contact avec de l'acide de batterie, lavez immédiatement la partie touchée avec une serviette et de l'eau ; puis consultez votre médecin.
- Retirez tout objet métallique (montre, bracelet, collier,...) avant d'utiliser le JUMPSTART.

- Ne laissez pas votre JUMPSTART à l'humidité.
- Ne pas utiliser le JUMPSTART dans des conditions de chaleur extrême.
- Toujours éteindre votre JUMPSTART lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'ouvrez pas le JUMPSTART. Il n'y a aucun élément remplaçable à l'intérieur.

**Caractéristiques :**

Tension : 12 Volts

Batteries (interne) : 10 AH Batterie rechargeable.

Puissance du Booster : 350 A

Pinces du booster : 400A

Lampe : Tube fluorescent 4 watts

Compresseur : Pression maximale 260Psi

**Distribué par :**

**ICA SECURITY**

Espace du lac

72407 La Ferté-Bernard

Tél : 0820-300-400

Fax : 0820-893-800

**[www.ica-security.com](http://www.ica-security.com)**